97050840
Rev.. 06
2024-07

CE
0051

MIKROMOTOR

NAVODILA ZA UPORABO

i-MMr • i-MMr L • i-MMr L FLUO
i-MMs • i-MMs FLUO

CEFLA S.C. VIA SELICE PROVINCIALE 23/A - 40026 IMOLA (BO) ITALY
PLANT: VIA BICOCCA 14/C - 40026 IMOLA (BO) - ITALY

SL

Kazalo

1. OPIS ... 3
1.1. OPIS NAPRAVE ... 3
1.2. NAPOTKI ZA UPORABO ... 3
1.3. POMEMBNA OPOZORILA ... 3
1.4. SIMBOLI ... 4

2. TEHNIČNI PODATKI ... 5
2.1. NAČINI UPORABE ... 6
2.2. OKOLJSKI POGOJI UPORABE ... 6
2.3. OKOLJSKI POGOJI, DOVOLJENI ZA TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE ... 6
2.4. DELI V STIKU S PACIENTOM ... 6

3. DELOVANJE PRIPOMOČKA ... 7
3.1. PRIKLJUČITEV NA NAPAJALNI SNOP ... 7
3.2. MONTAŽA IN DEMONTAŽA ROČNIKA ... 7
3.3. PARAMETRI DELOVANJA ... 7
3.4. PRIPOMOČEK ZA OSVETLITEV ... 7

4. PREDELAVA ... 8
4.1. ČIŠČENJE ... 8
4.2. STERILIZACIJA ... 9
4.3. IZDELKI, KI SE LAHKO UPORABLJAJO ... 9

5. VZDRŽEVANJE ... 10
5.1. POPRAVILA IN PREGLEDI ... 10
5.2. ODPRAVLJANJE NAPAK ... 10

6. ODLAGANJE ... 11

7. GARANCIJSKI POGOJI ... 12

8. ODLAGANJE ... 13

9. PROIZVAJALEC ... 14

1. OPIS

1.1. OPIS NAPRAVE

REF	Ime	Opis	Luč	Zlasti primeren za	Stanje ob dobavi
95520662 95520671	i-MMs	MIKROMOTOR	Da	Implantologija in endodontika	Nesterilno in za večkratno uporabo
95520673 95520679 95520714	i-MMs FLUO	MIKROMOTOR	Da	Implantologija in endodontika	Nesterilno in za večkratno uporabo
95520660 95520669	i-MMr	MIKROMOTOR	Ne	Proteze in obnove	Nesterilno in za večkratno uporabo
95520661 95520670	i-MMr L	MIKROMOTOR	Da	Proteze in obnove	Nesterilno in za večkratno uporabo
95520672 95520678 95520707	i-MMr L FLUO	MIKROMOTOR	Da	Proteze in obnove	Nesterilno in za večkratno uporabo

1.2. NAPOTKI ZA UPORABO

Zobozdravniški mikromotorji CEFLA so brezkrtačni električni mikromotorji, ki jih upravlja krmilnik v notranjosti opreme CEFLA.
Povežemo jih s priključkom ročnika vrste ISO: ročnik ali kolenčnik z enako, naraščajočo ali padajočo hitrostjo.
Primerni so za profesionalno uporabo v zobozdravstveni ordinaciji, kot na primer za: preventivno zobozdravstvo, zobne obnove, endodontsko zdravljenje, zobne proteze in zobne vsadke.

Pred uporabo mikromotorja natančno preberite priročnik za uporabnika.
Pripomoček morate uporabljati v skladu z navodili v priročniku.

1.3. POMEMBNA OPOZORILA

Za pravilno razumevanje navodil v tem priročniku je merodajen italijanski jezik.

- Naprava ni primerna za uporabo v prisotnosti mešanice vnetljivega anestetika in kisika ali dušikovega oksida.
- Inštrument ob dobavi ni sterilen. Pred uporabo najprej izvedite postopek ustrezne obdelave, kot je opisano v tem priročniku.
- Uporaba naprav z električnim napajanjem lahko vpliva na delovanje aktivnih medicinskih vsadkov, kot je srčni spodbujevalnik ali drugi aktivni vsadki. V primeru dvoma, kako zdraviti paciente z omenjenimi vsadki, priporočamo, da se posvetujete s strokovnjaki iz centra za kardiologijo ali iz drugega pristojnega centra.
- Med uporabo lahko nastajajo prah in drobci materialov iz ustne votline pacienta ali iz naprave same (organski in neorganski prah, drobci naprave ali njenih konic, potencialno okuženi biološki materiali).
- Če je mogoče, pacienta zaščitite z zaščitnim pokrivalom.
- Če zaščitnega pokrivala ni mogoče uporabiti, pacientu pojasnite, naj diha skozi nos.
- Zdravstveni delavci morajo nositi ustrezno osebno varovalno opremo.
- Med uporabo mesto posega ustrezno hladite.
- Uporabljajte samo odobrene ročnike in kolenčnike, ki so v vaši državi zakonito na trgu.
- Uporabljajte izključno odobrena rezkala (ali druga primerljiva orodja), ki se v vaši državi zakonito tržijo in so izdelana iz biokompatibilnih materialov skladno s standardom ISO 10993-1 in so velikosti skladne s standardom EN ISO 1797-1.
- Uporabljajte izključno odobrena maziva za zobozdravstvene ročnike, ki se v vaši državi zakonito tržijo.
- Pred vsako uporabo preglejte pravilno pritrditev ročnika na mikromotorju in rezkala na ročniku.
- Ne uporabljajte poškodovanih ali obrabljenih ročnikov.
- Prepričajte se, da je med delovanjem motorja na voljo tok zraka za hlajenje. Če hlajenje ni na voljo, prekinite uporabo naprave in se obrnite na pooblaščeno tehnično pomoč.
- V primeru vidnih poškodb, neobičajnega hrupa in/ali tresljajev ali segrevanja na prekomerno visoke temperature, naprave ne uporabljajte in se obrnite na pooblaščeno tehnično pomoč.
- Sevanje LED: žarka ne glejte s prostim očesom niti vanj ne glejte neposredno z optičnimi inštrumenti.
- Za uporabnike v Evropi: CEFLA s.c. in pristojni organ države članice, v kateri ima sedež proizvajalec in/ali prebiva pacient, je treba obvestiti o vseh težkih zapletih, ki bi nastali v povezavi s pripomočkom.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za posledično varnost, zanesljivost in delovanje naprave, če:

- Ne upoštevate bistvenih okoljskih zahtev, ki so natančno opisane v priročniku za uporabnika opreme.
- Montaže, dodatkov, nastavitev, umerjanja in popravil ne izvajajo pooblaščeni tehniki.
- So bile izvedene spremembe, predelave, nepravilna vzdrževalna dela in uporabljeni nezdružljivi nadomestni materiali in/ali neoriginalni deli.
- Izdelka ne uporabljate v skladu z navodili za uporabo in za njegovo predvideno uporabo.

KONTRAINDIKACIJE
Kontraindikacije uporabe mikromotorjev ne obstajajo, saj ni predvideno, da bi prišli v stik s pacientom.

1.4. SIMBOLI

	POZOR! Posledica neupoštevanja navodil je lahko škoda na aparatu ali poškodbe uporabnika in/ali pacienta.
	Simbol opozarja, da je treba upoštevati nadaljnje informacije, ki so navedene v priročniku za uporabo aparata.
	OPOMBA: Označuje posebno pomembne informacije za uporabnika in/ali asistenta.
	Simbol ustreza "UPORABLJENEMU DELU TIPA B" po standardu IEC 60601-1. Označuje stopnja zaščite pred posrednim in neposrednim stikom.
	Del se sterilizira v avtoklavu.
	Naprava je skladna z zahtevami, ki jih določa Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih. Priglašeni organ: IMQ spa.
	Simbol za odlaganje odpadkov skladno z Direktivo 2012/19/EU.
	Identifikacijska koda pripomočka.
	Serijska številka pripomočka.
	Proizvajalec.
	Datum izdelave naprave.
	Številka modela.
	Uporaba je dovoljena samo strokovnim zdravstvenim delavcem.
	Medicinski pripomoček.
	Navodila za uporabo poslana v elektronski obliki.
	Znamka, skladna z ukrajinskimi tehničnimi predpisi.
	Kitajska znamka RoHS z rokom uporabe za zaščito okolja.

2. TEHNIČNI PODATKI

	i-MMs i-MMs FLUO	**i-MMr i-MMr L i-MMr L FLUO**
Vrsta	Brezkrtačni	
Napajanje	32Vcc ± 12,5%	
Maksimalna absorpcija	6 A	4,5 A
Maksimalno absorbirana električna moč	170 W	120 W
Maksimalna hitrost	40.000 ± 10% vrt/min	40.000 ± 10% vrt/min
Minimalna hitrost	100 ± 10% vrt/min	100 ± 10% vrt/min
Maksimalni navor	5,3 Ncm	3,3 Ncm
Vrsta hlajenja	Prisilni zrak	
Čas dela	S prekinitvami: 5 min. VKLOPLJEN, 5 min. IZKLOPLJEN	
Napajanje	300 ± 20 kPa (3 ± 0,2 bar)	
Dotok vode	250 ± 20 kPa (2,5 ± 0,2 bar)	
Poraba	Zrak za hlajenje	~ 25 Nl/min
	Pršenje zraka	~ 5 Nl/min
	Pršenje vode	~ 150 cc/min
Pršilo	Vgrajeno	
Klasifikacija	Razred IIa (Uredba EU 2017/745 o medicinskih pripomočkih) Razred II tip B (IEC 60601-1)	
Klasifikacija emisij	CISPR 11 Razred A Skupina 1 (IEC 60601-1-2)	
Priključek ročnika	ISO 3964 TIP 2 za različico brez LED. ISO 3964 TIP 3 za različico z LED združljivo z INTRAmatic® Lux.	
Osvetljava LED	5000 K - 20000 mlm (bela LED), 0,34 W/m^2 blizu UV (Samo za različico FLUO)	
Veljavni standardi	IEC EN 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-1-6, IEC 62304, ISO 15223-1, ISO 9687, IEC 62471, ISO 14457	
Mere	47,5 mm	35 mm
Teža	77 g (+/-1 g)	64 g (+/-1 g)
Hrup	54 dB(A)	58,5 dB(A)
Reguliranje hladilne tekočine	Na zobozdravstvenih aparatih	

Za pravilno delovanje mora biti pripomoček priključen na ustrezno mrežo napajanja in elektronskega krmilja po načrtih proizvajalca s pomočjo primernih priključnih električnih kablov.
Proizvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo pooblaščeni tehnični asistenci dostavil električne sheme, sezname komponent, navodila za umerjanje in vse druge potrebne informacije.
Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tega priročnika in sicer kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

2.1. NAČINI UPORABE

Način uporabe pripomočka je s prekinitvami. Predpisan delovni cikel vključuje naslednje časovne intervale:

Vrsta inštrumenta	Delovanje (minute)	Premor (minute)
i-MMs	5	5
i-MMs FLUO	5	5
i-MMr	5	5
i-MMr L	5	5
i-MMr L FLUO	5	5

2.2. OKOLJSKI POGOJI UPORABE

- Temperatura okolja 10 ÷ 40 °C
- Relativna vlažnost 30 ÷ 75 %
- Zračni tlak 700 ÷ 1060 hPa (700 ÷ 1060 mBar)

2.3. OKOLJSKI POGOJI, DOVOLJENI ZA TRANSPORT IN SKLADIŠČENJE

- Temperatura okolja vključno med -20 ÷ +70 °C
- Relativna vlažnost 10 ÷ 100 %
- Zračni tlak 500 ÷ 1060 hPa (500 ÷ 1060 mBar)

2.4. DELI V STIKU S PACIENTOM

Med standardno uporabo za pravilno delovanje pripomočka ohišje ročaja obvezno pride v stik s pacientom.

3. DELOVANJE PRIPOMOČKA

3.1. PRIKLJUČITEV NA NAPAJALNI SNOP

Povežite motor na kabel in ga obračajte glede n kabel, dokler ne najdete položaja priključka. Motor vstavite do konca in privijte obroč.

3.2. MONTAŽA IN DEMONTAŽA ROČNIKA

Uporabljate lahko ročnike, ki so skladni z ISO 3964 tipa INTRAmatic® Lux. Ročnik vstavite na priključek in ga potisnite do konca, da zaslišite »klik« spoja.



Ročnika nikoli ne montirajte na motor, ki se vrti.
Ročnik z motorja odstranite z rahlim potegom.

3.3. PARAMETRI DELOVANJA

S krmilniki opreme lahko izberete način delovanja, nastavitve hitrosti, spremenite smer vrtenja, izberete neprekinjene ali recipročne premike, regulirate navor, aktivirate pršilo in osvetlitev z LED (če je na voljo). Za nastavitve parametrov delovanja glejte priročnik z navodili za uporabo opreme.

3.4. PRIPOMOČEK ZA OSVETLITEV

Pri mikromotorjih z nameščenimi sijalkami LED za osvetlitev mesta posega, se osvetlitev vklopi samodejno ob delovanju mikromotorja. Samo z različico mikromotorja FLUO lahko uporabnik s krmilnikom na konzoli izbira med dvema vrstama sijalk LED, belo ali blizu UV, ki sta priloženi ročniku.
Ko se motor zaustavi, LED ostane vklopljena za vnaprej določen čas. Vklop je odvisen od nastavitev sestava.

4. PREDELAVA

PRIPOROČILO: obdelavo je treba izvesti v roku 30 minut po končani uporabi.
Mikromotorje smo testirali za 250 ciklov (kot zahteva standard EN ISO 14457).

Pred postopkom čiščenja mora upravljavec ročnik odstraniti z mikromotorja in mikromotor iz kabla opreme.
Pred obdelavo mikromotor vizualno preglejte. Obdelava je dovoljena samo na mikromotorjih brez nesprejemljive obrabe, kot so korozija in poškodbe.
Za ohranjanje nivoja varne higiene, mora upravljavec mikromotor čistiti, razkuževati in sterilizirati po koncu vsake uporabe in v kratkem času.

4.1. ČIŠČENJE

Za čiščenje upoštevajte naslednja navodila:

- Pripravite raztopino detergenta v skladu s priloženimi navodili za lahke organske ostanke.

Uporabljajte odobren detergent, ki se v vaši državi zakonito trži (glejte odstavek IZDELKI ZA UPORABO).

- Krpo, ki ne pušča vlaken, potopite v pripravljeno raztopino detergenta in jo ovijte okrog mikromotorja za 2 minuti.

Prepričajte se, da pride krpa v stik s sprednjimi in zadnjimi priključki pripomočka.

- Krpo odstranite s pripomočka in jo odvrzite.
- Novo krpo, ki ne pušča vlaken, potopite v raztopino detergenta in očistite pripomoček na naslednji način:
  1. Očistite zunanjo površino. Če na površini ostane vidna umazanija, postopek ponovite s čistim delom krpe.
  2. Očistite površino spoja ročnika, tako da ovijete ohišje gredi v krpo in pripomoček obračate. Če na površini ostane vidna umazanija, postopek ponovite s čistim delom krpe.
  3. Očistite rob površine sprednjega spoja. Krpo namestite na površino in pripomoček nekajkrat obrnite v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri. Če na površini ostane vidna umazanija, postopek ponovite s čistim delom krpe.

     Posebej bodite pozorni na glave vijakov, kanale in zareze pripomočka.

  4. Očistite rob površine zadnjega spoja pripomočka. Krpo namestite na površino zadnjega spoja pripomočka.
  5. Ponovite korak 4.1.
- Novo krpo, ki ne pušča vlaken, potopite v vodo (ne uporabljajte fiziološke raztopine) in očistite mikromotor na naslednji način:
  1. Očistite zunanjo površino.
  2. Očistite površino spoja med ročnikom in mikromotorjem, tako da podrgnete po zatiču in nekajkrat obrnete pripomoček v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri.
  3. Očistite rob površine sprednjega spoja. Krpo tesno namestite na površino in pripomoček nekajkrat obrnite v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri.
  4. Očistite rob površine zadnjega spoja pripomočka. Krpo tesno namestite na površino in pripomoček nekajkrat obrnite.
- Izdelek posušite s stisnjenim zrakom.
- Z novo krpo, ki ne pušča vlaken, očistite pripomoček in odstranite morebitne ostanke vode ali maziva.

VIZUALNI PREGLED
Po končanem postopku čiščenja pripomoček vizualno preglejte pri običajni osvetlitvi.
Če je na pripomočku vidna umazanija, postopek čiščenja ponovite.

4.2. STERILIZACIJA

Pred vsakim ciklom v avtoklavu na mikromotor hitro razpršite odobreno mazivo za zobozdravstvene ročnike, ki se v vaši državi zakonito trži (glejte odstavek IZDELKI ZA UPORABO).
Mazivo razpršite samo v osrednjo odprtino na zadnji strani mikromotorja.



Mikromotor ponovno namestite na kabel in ga aktivirajte, dokler ne izvrže odvečnega maziva.
Zunanjost mikromotorja osušite z gazo ali bombažem pred sterilizacijo.
Na podlagi tipa sterilizatorja nastavite naslednje parametre:

Tip sterilizatorja (trg EU)	Čas izpostavljenosti 121 °C	Čas izpostavljenosti 134 °C	Čas sušenja
Dinamično odstranjevanje zraka (na primer predvakuum)	20 min	4 min	40 min

Tip sterilizatorja (trg ZDA)	Čas izpostavljenosti 250° F	Čas izpostavljenosti 270° F	Čas sušenja
Premik zaradi težišča	30 min	/	40 min
Dinamično odstranjevanje zraka (na primer predvakuum)	/	4 min	40 min

- **Za steriliziranje uporabite odobren ovoj, ki se v vaši državi zakonito trži (glejte odstavek IZDELKI ZA UPORABO).**
- **Ne uporabljajte ultrazvočnega čiščenja.**
- **Ročnika ne potopite v tekočine za razkuževanje ali steriliziranje.**
- **Ročnika ne sterilizirajte s sterilizatorji s suho vročino.**
- **Ročnika po končanem ciklu ne puščajte v avtoklavu.**
- **Avtoklav po navodilih proizvajalca redno pregledujte. Temperature nad predpisano mejo lahko poškodujejo mikromotor.**

4.3. IZDELKI, KI SE LAHKO UPORABLJAJO

Proizvajalec priporoča uporabo naslednjih izdelkov:

CEFLA s.c. ne jamči za pravilno delovanje pripomočka, če uporabljate drugačne izdelke od navedenih.

Trg EU

DETERGENTI	• **IC100** (ALPRO MEDICAL GMBH) ali drug detergent z oznako CE
OLJA ZA MAZANJE	• **Daily Oil PLUS** - 500 ml (CEFLA s.c.)
OVOJ ZA STERILIZACIJO	• Uporabljajte samo ovoje za sterilizacijo z oznako CE

Trg ZDA

DETERGENTI	• **Sani ProZyme™ - 3,8l (Crosstex)**
OLJA ZA MAZANJE	• **Statcare™ - 500ml (SciCan)**
OVOJ ZA STERILIZACIJO	• **H200 - (Halyard Health)**

Vse zgoraj navedene izdelke shranjujte in uporabljajte po navodilih posameznega proizvajalca.

5. VZDRŽEVANJE

Najmanj enkrat tedensko s silikonsko mastjo za mazanje namažite tesnila “O-obroče”, ki so na spoju za ročnik. Oblecite rokavice za enkratno uporabo, nanesite sloj masti na konice prstov in jo razmažite s prsti.
Če v pršilo dovajate tekočine, ki se močneje kopičijo, je ob koncu uporabe potrebno splakovanje napeljave z vodo.
Proizvajalec predpiše pregled ali nadzor pripomočka, ki ga izvede pooblaščen center za podporo v roku enega leta.

5.1. POPRAVILA IN PREGLEDI

Pripomoček morajo namestiti, pregledati, umeriti in popravljati tehniki s pooblastilom proizvajalca.

5.2. ODPRAVLJANJE NAPAK

NAPAKE	MOREBITNI VZROKI	PREDLAGAN UKREP
Motor se ne obrača.	Motor je blokiran.	Zahtevajte tehnično podporo.
	Ročnik blokiran.	Ročnik podmažite.
		Ročnik pošljite tehnični podpori.
	Okvara nadzorne plošče.	Zahtevajte tehnično podporo.
	Prekinjen kabel inštrumenta.	Zahtevajte tehnično podporo.
Motor se vrti, ampak hitrosti ni mogoče regulirati.	Okvara krmilnika za reguliranje.	Zahtevajte tehnično podporo.
	Okvara nadzorne plošče.	Zahtevajte tehnično podporo.
Motor deluje občasno.	Okvarjen kabel inštrumenta.	Zamenjajte kabel inštrumenta.
	Poškodovani ležaji.	Zahtevajte tehnično podporo.
Motor nima zadostnega navora.	V nastavitvah je izbran minimalni navor.	Izberite pravilno nastavitev navora.
	Izbran endodontični način.	Izberite pravilno nastavitev navora.
	Okvara napajalnika/motorja.	Zahtevajte tehnično podporo.
Motor se preveč segreva.	Nezadosten zrak za hlajenje.	Zahtevajte tehnično podporo.
	Ročnik z močnim trenjem.	Ročnik podmažite.
		Ročnik pošljite tehnični podpori.
Motor se pravilno vrti. Rezkalo se ne vrti.	Ročnik ni pravilno spojen.	Ročnik odstranite in ga pravilno namestite.
	Ročnik pokvarjen.	Ročnik pošljite tehnični podpori.
	Okvara pogonskega spoja.	Zahtevajte tehnično podporo.
Ročnik se vrti na motorju.	Ročnik blokiran.	Ročnik pošljite tehnični podpori.
Ročnik ne ostane priključen na spoj.	Ročnik poškodovan.	Ročnik zamenjajte.
	Obroč priključka na motorju poškodovan.	Zahtevajte tehnično podporo.
Puščanje vode na ročniku.	Tesnila (O-obroč) poškodovana ali obrabljena.	Tesnila zamenjajte.
Puščanje vode na priključku kabla.	Tesnila (O-obroč) poškodovana ali obrabljena.	Tesnila zamenjajte.

6. ODLAGANJE

Pripomoček morate med odpadke odložiti v skladu z veljavnimi standardi za električno in elektronsko opremo v skladu z zakonodajo posamezne države. Materiali, iz katerih je pripomoček izdelan, pri stiku ali izpostavljenosti niso nevarni za ljudi ali živali.

7. GARANCIJSKI POGOJI

Proizvajalec uporabniku jamči 12-mesečno garancijo, ki začne teči od dneva namestitve, za kritje vseh nepravilnosti v delovanju, napak v materialu ali proizvodnji.
V primeru upravičenih reklamacij proizvajalec ali pooblaščen center za popravila izdelek brezplačno popravita ali zamenjata.
Pogoj za brezplačno popravilo ali menjavo izdelka je, da skupaj z izdelkom nujno pošljete dokument, s katerim kot uporabnik dokažete, da ste izdelek kupili in na katerem so jasno čitljivi podatki izdelka, serijska številka in datum nakupa.
Garancija preneha veljati, kadar je škoda skupaj s posledicami nastala zaradi neprimernih posegov ali spreminjanja izdelka, ki so jih izvajale tretje osebe brez pooblastila proizvajalca ali ob uporabi neoriginalnih nadomestnih delov in komponent.
Izključeno je priznavanje kakršnih koli drugačnih reklamacij, še posebej zahteve za izplačilo odškodnine ali obresti.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, poškodbe in povezane posledice, ki bi nastale zaradi:

- Prekomerne obrabe.
- Montaže inštrumenta na pripomoček, ki ni skladen s standardom CE.
- Nepravilnih prirejanj in vzdrževalnih del, ki bi jih izvedle nepooblaščene osebe.
- Uporabe neoriginalne opreme in nadomestnih delov.
- Neupoštevanja navodil za uporabo pri montaži ali vzdrževalnih delih, zaradi nepravilne uporabe izdelka.
- Neobičajnih kemičnih, električnih ali elektronskih vplivov.
- Napačnih priključkov (zrak, voda, elektrika).

Garancija ne krije fleksibilnih vodnikov kot so “optična vlakna” niti elementov iz sintetičnega materiala.

8. ODLAGANJE



Pripomoček in dodatke odložite med odpadke v skladu z lokalnimi predpisi.
Upoštevajte nacionalne zakone in postopke predelave, ki veljajo v vaši bolnišnici, da zagotovite pravilno odlaganje mikromotorja med odpadke.
Za več informacij o predelavi se obrnite na Ministrstvo za okolje ali lokalne organe.



Izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Direktiva se ne uporablja za onesnažene izdelke.

9. PROIZVAJALEC

Proizvajalec:
CEFLA s.c.

Registrirani in upravni sedež družbe
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026 Imola (BO) Italy
Tel. +39/0542 653111 Fax +39 0542 653344

Obrati
Via Bicocca, 14/c - 40026 Imola (BO) Italija
Via Gambellara 43/c - 40026 Imola (BO) Italija
Tel. +39 0542 653441 Faks +39 0542 653555



www.cefla.com